

Contents

Apžvalga	2
Kurso planas	2
Įvertinimas	3
Atsiskaitymų vertinimas	3
Bioduomenų analizės tikslai	3
Matavimų ir analizės sunkumai	3
Bioduomenų pavyzdžiai	4
Smegenų neuronų matavimai skirtingose skalėse	4
Temperatūra	5
Elektromiograma (EMG) - Raumenų aktyvumo tyrimas	6
Elektrokardiograma (ECG)	7
Elektroencefalograma (EEG) ir Magnetoencefalograma (MEG)	8
Funkcinis magnetinis rezonansas (fMRI)	10
Kalba	10
Klausimynai (Opler, 2017)	11
Analizės schema	12
Aplinkos paruošimas	12
Komandinė eilutė	12
Pagrindinės komandos, veiksmai:	13
Reliatyvios direktorijos	13
Linux Failų sistema	15
Kūrimas direktorių ir failų	15
Filtravimas Wild cards	16
Operacijų grandinės (pipes)	17
Paieška	17
Git įvadas	18
Kam reikia?	19
Git istorija	20
Diegimas	20
Talpyklos kūrimas	21
Atsisiuntimas egzistuojančių (pvz kurso talpyklos)	21
Git darbo eiga	22
Darbas su saugykla	22
Failų ignoravimas	23
Pakeitimų užsaugojimas	23
Nuotolinė saugykla	24

Šakojimas	24
YAML intro	28
Teksto surinkimo programos	29
Jupyter lab	31
Įjungimas ir išjungimas	31
Bazinės komandos	32
Siuntimas kodo į konsolę	32
Plėtinių aktyvavimas	34
Markdown	34
Dokumentų eksportavimas	36
Paieška informacijos internete	37
Santrauka	38
Demonstracija sekos windows aplinkoje	38

Apžvalga

2020-09-15

Temos:

- Kurso struktūra
- Įrankių apžvalga
 - Komandinė eilutė
 - Anaconda
 - Git
 - Teksto rašymo programos
 - Markdown
 - Latex
 - Dokumentų eksportavimas
 - Paieška informacijos internete

Kurso planas

1. Įvadas. Duomenų analizės įrankių ekosistema.
2. Python pagrindai.
3. Duomenų radimas ir nuskaitymas.
4. Duomenų vaizdinimas.
5. Duomenų tvarkymas.
6. Baziniai algoritmai ir signalo parametrai.
7. Eksperimento kontrolė.

Įvertinimas

Semestro metu renkamas kaupiamasis balas, vidurkis skaičiuojamas iš keturių atsiskaitymų. Atsiskaitymo metu naudojantis pratybų ir laboratorinių darbų aprašais sprendžiamos duomenų analizės užduotys

Jei bendras kaupiamasis balas yra mažesnis nei 5 studentas (-ė) privalo laikyti egzaminą raštu. Jei bendras kaupiamasis balas yra 5 ir daugiau, bet netenkina studento, galima laikyti egzaminą raštu, tada galutinis įvertinimas toks, koks yra egzaminio įvertinimas.

Atsiskaitymų vertinimas

- Komentariai aprašantys sprendimą
- Pritaikyti metodai
- Pavaizdavimas rezultatų
- Rezultatas
- Kodas

Bioduomenų analizės tikslai

- Informacijos surinkimas -- matavimai siekiant interpretuoti sistemą
- Diagnostiką -- aptikimas patologijos, sutrikimo
- Monitoringas -- gavimas periodinės informacijos apie sistemą
- Terapija ir kontrolė -- keitimas sistemos elgesio remiantis praeitais žingsniais
- Įvertinimas progreso -- kokybės kontrolė, efektas gydymo

Matavimų ir analizės sunkumai

- Signalų variabilumas
- Signalų pasiekimas
- Sąveika fiziologinių sistemų
- Matavimo prietaisų įtaka matavimo sistemai
- Fiziologiniai artefaktai
- Signalų silpnumas, įtaka pašalinių stipresnių signalų
- Tiriamųjų saugumas



Bioduomenų pavyzdžiai

Smegenų neuronų matavimai skirtingose skalėse



A Local scale

Spatial resolution



• $\sim 1 \mu\text{m}$





• $\sim 1 \text{ mm}$



• $\sim 1 \text{ cm}$




Surface diffusion




B Large scale

$>2 \text{ cm}$





Distant brain regions





Temperatūra



- Kūno temperatūra
- Aplinkos temperatūra
- Objekto temperatūra



Elektromiograma (EMG) - Raumenų aktyvumo tyrimas






Elektrokardiograma (ECG)




Elektroencefalograma (EEG) ir Magnetoencefalograma (MEG)

- Delta <4Hz
- Theta 4-7Hz
- Alpha 8-15Hz
- Beta 16-31 Hz
- Gamma >31






Funkcinis magnetinis rezonansas (fMRI)




Kalba



Klausimynai (Opler, 2017)

- Pozityvių ir negatyvių simptomų skalė (PANSS) skirta nustatyti šizofrenija sergančių pacientų simptomų išreikštumą.
- Skalę sudaro trys dalys, kuriuose įvertinami įvairūs ligos simptomai (pozityvūs, negatyvūs, neuromotoriniai, depresiniai), taip pat šeimos narių, slaugytojų pranešima
- Iš 30 testo elementų, septyni priskiriami pozityviai skalei (minimalus įvertinimas 7, maksimalus -- 49), kuri aprašo normalių funkcijų pakitimus (pvz., haliucinacijos, klaidės, didybė, iliuzijos)
- Negatyvi skalė reprezentuoja normalių funkcijų, kaip gebėjimo atskirti realybę ar reikšti emocijas, netekimą (7 elementai, minimalus įvertinimas 7, maksimalus įvertinimas 49)
- Bendra psichopatologijos skalė vertina 16 elementų (minimalus įvertinimas 16, maksimalus įvertinimas 112) tokių kaip depresija, dezorientacija ir t.t.
- Galiausiai suminė PANSS vertė gaunama susumuojant visas teigiamos, neigiamos ir bendros skalės vertes (minimali vertė 30 ir maksimali vertė 210)

Analizės schema



Aplinkos paruošimas

- Operacinė sistema (www.distrowatch.com)
- Komandinė eilutė (<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10>)
- Sistemos valdymo programos
- Analizės vykdymo ir pavaizdavimo programos

Komandinė eilutė

Pagrindiniai kompiuterių veiksmai:

- programų paleidimas
- duomenų saugojimas
- komunikavimas su kitais kompiuteriais
- komunikavimas su žmonėmis

Dažnai komunikacijai naudojamos grafinį vaizdą (*GUI*) turinčios programos valdomos pelės pagalba. Norint pagreitinti darbą ir automatizuoti pasikartojančius veiksmus programas galima valdyti klaviatūra per terminalą (*CLI*).

Pagrindinės komandos, veiksmai:

Terminalas startuoja vartotojo namų direktorijoje `/home/neurobiofiz/` tai galime pamatyti įvedę komandą `pwd` Namų direktorija Linux sistemose trumpinama `~`. Terminalas startuodamas visada perskaito konfigūracijos failą `~/.bashrc`. Konfigūracijos failas skirtas praplėsti ir pritaikyti terminalą prie savo poreikių.

```
pwd
```

```
'/home/aleks/Documents/biod2020/lect'
```

Komanda `ls` parodo direktorijos turinį:

```
ls
```

```
lect1_Intro.html  lect1_Intro.ipynb*  lect1_Intro.pdf  lect1_Intro.py*
```

Failai prasidedantys tašku `.` kaip kad terminalo konfigūracija yra paslėpti. Norint kad komanda `ls` juos parodytų reikia pridėti papildomų argumentų (*flags*).

```
ls -a
```

Norint pamatyt failus esančius kitoje direktorijoje prie komandos `ls` nurodome norimą direktoriją. Pavyzdžiui norėdami pamatyti turinį direktorijos `~/Documents/biod/` suvedame `bash ls ~/Documents/biod/` Pasviri brūkšniai `/` skiria direktorijas linux sistemoje

TAB klavišas pabaigia pradėtus rašyt žodžius. Pradėjus rašyt `~/Doc` paspaudus TAB automatiškai užbaigs žodį arba parodys galimus variantus.

Dokumentacija pasiekama `man` komanda ir naudoja šiuos universalius simbolius:

- Navigacija hjkl arba rodyklės
- `/` paieška
- `Ctrl+d/u` žemyn aukštin puse ekrano
- `q` išeiti

```
man ls
```

Reliatyvosios direktorijos

Priklausomai kurioje vietoje esame į kitas direktorijas galima patekti įvairiais būdais. Jei mes esame direktorijoje `pratybos/`, o visas direktorių medis atrodo taip:

```
/home/neurobiofiz/Documents/biod/  
duomenys
```

```
csv
img
mat
txt
xlsx
paskaitos
pratybos
  kodas
    cpp
    jpynb
    m
    md
    py
    r
    sh
  paveikslai
```

17 directories

Jei mes norime patekti į `md` direktoriją tai galime padaryti tokiais būdais:

1. Nurodydami pilną sistemos kelią link direktorijos `cd /home/neurobiofiz/Documents/biod/pratybos/k`
2. Nurodydami pilną sistemos kelią link direktorijos pakeičiant namų direktoriją trumpiniu `cd ~/Documents/biod/pratybos/kodas/md`
3. Nurodydami reliatyvų kelią link direktorijos `cd ./kodas/md` Taškas nurodo dabartinę direktoriją ir jį galima dažnai praleisti ir rašyt `cd kodas/md`. Dvitaškis `..` nurodo direktoriją prieš dabar esamą. Taigi jei esame direktorijoje `md` `ls ../` komanda parodytų turinį direktorijos `kodas`. Tai labai naudinga programose nurodant kur yra duomenys -- pasikeitus kompiuteriui ar nukopijavus projektą į kitą laikmeną pilnas kelias pasikeičia, bet reliatyvus lieka toks pats. Taigi jei mes turime savo programą direktorijoje `py` ir iš jos norime pamatyti duomenų pavadinimus direktorijoje `txt` rašome komandą:

```
ls ../../../../duomenys/txt/

cd .

cd ..

cd ~

cd -


cd ~/Documents/biod2020/
```

```

stud@bio-VirtualBox: ~/anaconda3
(base) stud@bio-VirtualBox:~$ ls
anaconda3 Desktop Documents Downloads examples.desktop Music Pictures Public Templates Videos
(base) stud@bio-VirtualBox:~$ ls -F -a
./          .bashrc    Documents/ .python/   .profile   .vboxclient-display.pid
./          .cache/    Downloads/ .jupyter/  Public/    .vboxclient-draganddrop.pid
./anaconda/ .conda/    examples.desktop .local/    .python_history .vboxclient-seanless.pid
anaconda3/ .condarc   .gnupg/    .mozilla/  .ssh/      Videos/
.bash_history .config/   .ICEauthority Music/      Templates/
.bash_logout Desktop/   .ipynb_checkpoints/ Pictures/ .vboxclient-clipboard.pid
(base) stud@bio-VirtualBox:~$ cd anaconda3/
(base) stud@bio-VirtualBox:~/anaconda3$ pwd
/home/stud/anaconda3
(base) stud@bio-VirtualBox:~/anaconda3$ ls
bin          doc          lib          mkspecs     qml          share        var
compiler_compat envs         libexec     phrasebooks resources     shell        x86_64-conda_cos6-linux-gnu
condaabin    etc          LICENSE.txt pkgs         sbin         ssl
conda-meta   include     man          plugins      setup.cfg    translations
(base) stud@bio-VirtualBox:~/anaconda3$

```

Linux Failų sistema



Kūrimas direktorių ir failų

- mkdir direktorijos Pavadinimas

mkdir testas

ls

- Nenaudot tarpų, lietuviškų raidžių. Esant tarpams reikia apsupti žodžius kabutėmis.
- Naudotini simboliai: raidės, skaičiai, -, _

Galima sukurti iškart visą direktorių medį:

```
mkdir -p Biodata/{paskaitos,pratybos/{paveikslai,kodas/{py,jpybn,md,sh,m,cpp,config}},duomenys}
```

```

Biodata/
  duomenyscscv
  duomenysimg

```

```

duomenysmat
duomenystxt
duomenysxlsx
paskaitos
pratybos
    kodas
        cpp
        jpynb
        m
        md
        py
        config
        sh
    paveikslai

```

16 directories, 0 files

- touch failoVardas - sukuria tuščią failą. Sukurti failus galima naudojant nano, vim arba grafinę sąsają turinčias programas (gedit, kate, notepad)

```

cd test
touch test.txt
ls

```

- Failai perkeliami, pervadinami su move komanda: mv ~/Documents/tekstas.txt ~/Downloads/tekstas2.txt (kopijuoja komanda --- cp, ištrina --- rm)

```

mv test.txt test2.txt
ls

```

Filtravimas Wild cards

* ir ? simboliai praverčia norint dirbti su daugiau nei vienu failu ar direktorija. Visus duomenų failus parodo komanda: `bash ls ~/Documents/biod/duomenys/csv/` Jei mes norėtumėme pamatyti tik failus kurių pavadinime yra raidžių junginys LY naudotumėm simboli * kuris atstoja 0 ar daugiau simbolių `bash ls ~/Documents/biod/duomenys/csv/*LY* ?` atstoja 1 simbolį.

```

rm *txt
ls

```

```

cd ..
rm -rf test

```

- Įrašom tekstą į failą teksto redaktoriumi arba komanda echo

```
echo 'komandine eilute' > tekstas.txt
```

Peržiūrėti failo turinį galima šiais būdais


```
cat tekstas.txt
less tekstas.txt
head tekstas.txt
tail tekstas.txt
```

Operacijų grandinės (pipes)

- Sujungti programas galima grandinių pagalba. Tai leidžia skirtingas programas sujungti unikaliems tikslams.
- 1. Viengubas ženklas > po komandas **komanda > failas** sukuria failą (perrašo jei egzistavo) ir į jį įrašo išėigą komandos.
- 2. Dvigubas » po komandos **komanda >> failas** failo gale prideda išėigą komandos
- 3. Vertikalus brūkšnyis | tarp dviejų komandų nurodo terminalui kad mes norim pirmos komandos išėigą naudoti sekančioje programoje pavyzdžiui eilučių skaičių visuose .txt failuose suskaičiuoti ir įrašyti galima tokia komanda

```
wc -l *.txt >> tekstas.txt
cat tekstas.txt
```

arba sugeneruoti atsitiktinę seką ATGC raidžių:

```
cat /dev/urandom | tr -dc 'ATGC' | fold -w 60 | head -n 5
```

Paieška

- paieška teksto ar žodžių failuose:

```
grep -n 'eilute'
```

- paprastesnė sintaksė ir daug greitesni: silversearch (ag), ripgrep (rg)

```
rg eilute
```


- paieška failų:

```
find . -name lect1
```

Failų prieigos teisės

- Teisės kiekvienam failui ar direktorijai galima pamatyti komanda: `ls -l failoVardas`
- Teisės keičiamos komanda: `chmod u=rwx failoVardas`
- Įgauti administratoriaus teises galima naudojant komandą: `sudo`

Git įvadas



- github, bitbucket, gitlab - nemokamos talpyklos
- figshare.com, zenodo.org, osf.io tuo pačiu standartu besikuriančios atkar-tojamo mokslo talpyklos
- talpyklos su python darbais
- tensorflow

- istorijos
- osf.io ir panašūs puslapiai talpinantys mokslinius straipsnius


Kam reikia?

Leidžia kontroliuoti dokumentus

- Grįžti prie buvusios versijos
- Palyginti skirtingas versijas
- Vienu metu turėti daug versijų
- Matyti kas ką ir kada pakeitė
- Sincronizuoti tarp skirtingų įrenginių
- Saugoti atsarginę pilną versiją
- Dirbti komandoje
- Visa projekto eiga lengvai atkuriama (reproducible)

Pilna dokumentacija: <https://git-scm.com/book/en/v2>

Git istorija



- Vietinė versijų kontrolė (RCS)
- Centralizuota vietinė versijų kontrolė (subversion, CVS)
- Paskirstyta versijų kontrolė (Git, Mercurial)

Diegimas

<https://git-scm.com/download/> (arba is anacondos: `conda install git`)

Pirmą kartą naudojantis git reikia atlikti **konfigūraciją**. Nurodome vardą ir

el-paštą kuris matysis atliekant pakeitimus.

```
git config
```

```
git config --global user.name "Vardas Pavarde"
```

```
git config --global user.email pastas@domain.com
```

Numatytasis teksto editorius naudojamas git - vim Norint pasikeisti reikia įrašyti atitinkamą komandą (išeili: nano, notepad++, gedit, isual studio code):

```
git config --global core.editor "nano -w"
```

```
git config --global core.editor "'c:/program files (x86)/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst
```

```
git config --global core.editor "gedit --wait --new-window"
```

```
git config --global core.editor "code --wait"
```

Šiuolaikiniai IDE tokie kaip PyCharm, Jupyter lab, visual studio code turi GUI git integraciją.

Talpyklos kūrimas


```
git init
```

Atsisiuntimas egzistuojančių (pvz kurso talpyklos)


Galimi variantai protokolo https://, git:// (ssh)

```
git clone https://github.com/avoicikas/biod2020.git
```

Git darbo eiga



- Modify, stage, commit
- Valdoma komandinės eilutės, specifinės programos arba tiesiai iš teksto įvedimo programų



Darbas su saugykla

Informacija

```
git status
```

Failo pridėjimas. -A prideda visus failus saugyklos ribose.

```
git add tt.txt
```

```
git status
```

```
git add -A
```

```
git add .
git status
```

Failas pašalinamas iš sekamų

```
git rm --cached tt.txt
```

Failų ignoravimas

Dažnai yra tokių failų kurių mes nenorime kitimo sekti ar saugoti. Pvz: techniniai failai, dideli duomenų failai. Tam yra sukuriamas .gitignore failas kuriame nurodomos taisyklės kurių failų saugykla neturėtų matyti. Šio failo paiso ir daugelis kitų programų. Pvz: rg neieškos teksto šiuose failuose.

- <https://www.gitignore.io/>
- Glob taisyklės: ? * [abc] [0-9]
- # komentarai ignoruojami

Pavyzdžiai taisyklių:

- ignoruos failus kurių plėtiniai o arba a *. [oa]
- ignoruos failus besibaigiančius tilde *~
- nors ir yra taisyklė ignoruoti a gale turinčius failus lib.a nebus ignoruojamas !lib.a
- ignoruoti direktoriją build build/
- ignoruos doc direktorijoje visus txt failus doc/*.txt
- ignoruos pdf failus doc direktorijoje ir jos subdirektorijose doc/**/*.pdf

Pakeitimų užsaugojimas

Pridėjus failus prie sekamų sąrašo ir atlikus darbus norint užsaugoti esamą situaciją atliekama commit komanda

```
git commit -m 'zinate kad atsiminti kokie darbai atlikti sioje stadijoje'
```

Padarius klaidą galima ištaisyti žinutę komanda:

```
git commit --amend
```

Pažiūrėti istoriją saugojimų galime komanda log:

```
git log
git log --stat
git log -p -2
git log --pretty=oneline
git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
```

Pamatyti skirtumus tarp versijų

```
git diff hash1 hash2
```

Atstatyti versijas

```
git reset HEAD filename
```

arba

```
git checkout -- filename
```

Nuotolinė saugykla

Pamatyti nuotolinės saugyklos adresą

```
git remote -v
```


Pridėti nuotolinę saugyklą

```
git remote add shortname URL
```


Atnaujinti duomenis

```
git pull
```

Šakojimas



- git branch branchName sukūrimas atšakos
- git checkout master
- git merge branchName sujungimas atšakų
- git branch visų atšakų pavaizdavimas



Daugiau informacijos ir nuotolinių saugyklų aprašus galima rasti:


- github.com
- bitbucket.org
- gitlab.com
- <https://guides.github.com/activities/hello-world/>
- <https://www.atlassian.com/git/tutorials/learn-git-with-bitbucket-cloud>

Anaconda Tai populiariausia python mokslui ir duomenų analizei skirta platforma tvarkanti pakuotes ir aplinkas. Skirtingai nuo pip conda pakuotės yra sukompiliuotos (pip atsisiuntęs turi sukompiliuoti pakuotes, o tam reik atitinkamai paruošti kompiuterį skirtingoms pakuotėms). Conda yra platesnio profilio tvarkyklė galinti tvarkyti ir python versijas ir kitomis kalbomis parašytas programas. Visgi pip turi daug kartų daugiau pakuočių skirtų įvairiausiems tikslams tuo tarpu conda fokusuojasi į duomenų analizę. Prireikus pakuočių nesančių conda sąrašė galima jį įdiegti conda sukurtoje aplinkoje standartine pip diegimo tvarka.


Diegimas windows aplinkoje Chocolatey programa skirta automatizuoti windows sistemoje įdiegimą ir tvarkymą programų.

- Windows:
 - choco install anaconda
 - arba atsisiuntus Anaconda
- Linux
 - naudoti distribucijos tvarkykles arba atsisiųsti

Tiek windows tiek Linux variante galima conda valdyt GUI pagalba (anaconda-navigator). Home skiltyje galima pasirinkti ir startuoti programas kodo redagavimui pasirinktoje aplinkoje (*environments*).



Environments skiltyje galima pasirinkti/sukurti/ištrinti aplinkas ir instaliuoti bei atnaujinti aplinkose esančius paketus.



Detaliau oficialiame Anaconda apraše.

Norint detaliau valdyti situaciją atsidarome terminalą. Windows sistemoje ieškome **Anaconda Prompt**.

Atidarytame terminale matome aktyvią conda aplinką **base**. Naują aplinką pavadinimu **NEURO** galima sukurti **conda create --name NEURO** komandos pagalba. Naują aplinką būtina kurti kai naudojamos nestandartinės (senesnės) versijos pakuotės ar kai norim izoliuoti sistemą (pavyzdžiui esant konfliktuojančioms pakuotėms), arba norim naudoti specifinę python versiją.

Visas sukurtas aplinkas galima pamatyti komanda

```
conda info --envs
```

Gautoje išeigoje * žymi aktyvią aplinką

```
conda environments:
```

```
base          * /home/neurobiofiz/Anaconda3
NEURO         /home/neurobiofiz/Anaconda3/envs/NEURO
```

Aktyvuoti norimą aplinką:

```
conda activate NEURO
```

Pakuotes sudiegtas aplinkoje matome komanda

```
conda list
```

Paieška pakuotės numpy

```
conda search numpy
```

Diegimas pakoutės numpy

```
conda install numpy
```

Bendra informacija

```
conda info
```

- Sukūrimas naujos izoliuotos aplinkos ir diegimas reikalingų pakuočių

```
conda create --name environment_name python=2.7 matplotlib
```

- Visų aplinkų pavaizdavimas

```
conda info --envs
```

- Aplinkos įjungimas ir išjungimas

```
conda activate|deactivate environment_name
```

- Aplinkos ištrynimasis

```
conda remove --name environment_name --all
```

- Paieška pakuočių

```
conda search package_name
```

- Diegimas pakuočių dabartinėj aplinkoje

```
conda install python=3.4 numpy
```

Kadangi conda dirba ne vien su python pakuotėmis galime atsisiųsti ir daug kitų programų naudojamų analizėj

```
conda install git
```

- Įdiegtų pakuočių aplinkoje pavaizdavimas

```
conda list
```

Dažnai pateikiama informacija apie pilną conda aplanką environment.yml failuose. Turint tokį failą lengva sudiegti reikalingas pakuotes naujame izoliuotame aplanke.


```
conda env create --name mne --file environment.yml.
```

Detaliau oficialiame Anaconda apraše

Komandų trumpas sąrašas


YAML intro

```
from IPython.display import YouTubeVideo
video = YouTubeVideo(id='1uFVr15xDGg', width=400, height=200, fs=1, autoplay=0)
video
```




Teksto surinkimo programos


- PyCharm



- Spyder



- Idle
- Visual Studio Code



- VIM

```
#!/usr/bin/env python
"""
Usage: RSI to get RSIBreak usage details

created: Mon 12 Aug 2019 02:59:24 PM EEST
avoicikas@gmail.com
"""
from pydbus import SessionBus

if __name__ == "__main__":
    bus = SessionBus()


ipython --no-autoindent
from pydbus import SessionBus
aleks@aleks-pc ~$ bin/ipython --no-autoindent
Python 3.7.3 (default, Mar 27 2019, 22:11:17)
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 7.4.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help

In [1]: from pydbus import SessionBus
In [2]:
In [3]: SessionBus?
Signature: SessionBus()
Docstring: <no docstring>
File: ~/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/pydbus/bus.py
Type: function
In [4]: SessionBus??
Signature: SessionBus()
Docstring: <no docstring>
Source:
def SessionBus():
    return bus_get(bus.Type.SESSION)
File: ~/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/pydbus/bus.py
Type: function
In [5]:
```

- JupyterLab

Jupyter lab

JupyterLab padeda dirbti su Jupyter ipynb failais, teksto redaktoriais, terminalais, ir kitais komponentais integruotoje lengvai praplečiamoje aplinkoje.



Ijungimas ir išjungimas

- Terminale norimoje direktorijoje `jupyter lab` komanda startuoja. Paspaudus `Ctrl-c` ir patvirtinus `y` jupyterlab sustabdomas.
- Terminale parašius `anaconda-navigator` atsidaro GUI su įvairiomis opcijomis kur galima startuoti jupyterlab paspaudus ant ikonos.

Bazinės komandos

Help -> JupyterLab reference

Pradėjus darbą atkarpoje **cell** pasirinkti kokio tipo bus atkarpa: markdown ar code


shift+enter - įvykdo komandas **cell** atkarpoje

Siuntimas kodo į konsolę


Run -> Run selected text or line in console

Run	Kernel	Tabs	Settings	Help
Run Selected Cells				Shift+Enter
Run Selected Cells and Insert Below				Alt+Enter
Run Selected Cells and Don't Advance				Ctrl+Enter
Run Selected Text or Current Line in Console				

Norint padaryti klaviatūros spartųjų klavišą: Settings -> Advanced Settings Editor



ctrl+F paieškoti cun-in-console eilutės ir nukopijuoti ją į šalia esantį langą pavadinimu User Overrides (Pasirinkti norima klaviša pvz F9) ir paspausti dešinėje viršuje išsaugojimo mygtuką.



Plėtinių aktyvavimas

Advanced settings editorius, extension manager sekcija -> true. Išsaugoti ir paspausti enable. Kairiame šone atsiranda plėtinių paieškos opcija.

Naudingų plėtinių pavyzdžiai

- https://github.com/ryantam626/jupyterlab_code_formatter
- <https://github.com/jupyterlab/jupyterlab-toc>
- <https://github.com/QuantStack/jupyterlab-drawio>

Markdown

Jupyter lab sujungia python ir kitas programavimo kalbas su teksto maketavimo kalbom markdown ir latex. Tai leidžia viename dokumente turėti analizės eigą kartu su paveikslėliais, rezultatais ir aprašu.

dokumentacija

Jupyter užrašinėja (notebook, ipynb) galima suprogramuoti interaktyvius grafikus:

```
import ipywidgets as widgets

p = 0.5
n = 10
flips = np.random.choice(["H", "T"], p=[1-p, p], size=n)
@widgets.interact(p=(0.0, 1.0), n_flip=(1, 1000), continuous_update=False)
def simulate_coin_flip(p, n_flip):
    flip = np.random.choice([0, 1], p=[1-p, p], size=n_flip)
    c_sums = np.cumsum(flip)
    c_means = c_sums / np.arange(1, n_flip + 1)
    plt.plot(np.arange(1, n_flip+1), c_means)
    plt.plot(range(n_flip), [p] * n_flip, 'k', linewidth=1)
    plt.xlabel('Number of flips')
    plt.ylabel('Fraction of heads')
    plt.xlim([1, n_flip])
    plt.ylim([0, 1])

{"model_id": "4f7ca23f952a48b7b9b7385ac9beb27c", "version_major": 2, "version_minor": 0}

Iškelti įvairaus formato mediją, rašyti html kodą

video = YouTubeVideo(id='1WBgTrCBKEM', width=400, height=200, fs=1, autoplay=0)
video
```



Latex sintakse rašyti formules:

Command	Description	Output
<code>\frac</code>	Build a fraction like so: <code>\$\fra</code>	$\frac{1}{\pi}$
<code>\frac{\frac{}}{}}</code>	You can nest fractions <code>\$\</code>	$\frac{\frac{1}{2}}{2}$
<code>\alpha</code>	alpha <code>\$\al</code>	α
<code>\beta</code>	beta <code>\$\bet</code>	β
<code>\gamma</code>	gamma <code>\$\ga</code>	γ
<code>\delta</code>	delta <code>\$\de</code>	δ
<code>\epsilon</code>	epsilon <code>\$\</code>	ϵ
<code>\zeta</code>	zeta <code>\$\zet</code>	ζ
<code>\eta</code>	eta	η
<code>\theta</code>	theta <code>\$\th</code>	θ
<code>\iota</code>	iota <code>\$\iot</code>	ι
<code>\kappa</code>	kappa <code>\$\ka</code>	κ
<code>\lambda</code>	lambda <code>\$\l</code>	λ
<code>\mu</code>	mu	μ
<code>\nu</code>	nu	ν
<code>\xi</code>	xi	ξ
<code>\rho</code>	rho	ρ
<code>\sigma</code>	sigma <code>\$\si</code>	σ
<code>\tau</code>	tau	τ
<code>\upsilon</code>	upsilon <code>\$\</code>	υ

Command	Description	Output
<code>\phi</code>	phi	ϕ
<code>\chi</code>	chi	χ
<code>\psi</code>	psi	ψ
<code>\omega</code>	omega <code>\$_\omega</code>	ω
<code>\forall</code>	For <code>\$_\forall</code>	\forall
<code>\exists</code>	Exists <code>\$_\exists</code>	\exists
<code>\lor</code>	Or	\vee
<code>\land</code>	And <code>\$_\wedge</code>	\wedge
<code>\veebar</code>	Xor <code>\$_\vee</code>	$\underline{\vee}$
<code>\neg</code>	Not	\neg
<code>\cdot</code>	Dot <code>\$_\cdot</code>	\cdot
<code>\div</code>	Division	\div
<code>\pm</code>	Plus	\pm
<code>\neq</code>	Not	\neq
<code>\approx</code>	Approximately <code>\$_\approx</code>	\approx
<code>\leq</code>	Less	\leq
<code>\geq</code>	Greater	\geq
<code>\ll</code>	Much	\ll
<code>\gg</code>	Much	\gg
<code>\supset</code>	supset <code>\$_\supset</code>	\supset
<code>\supseteq</code>	Superset <code>\$_\supseteq</code>	\supseteq
<code>\subset</code>	Proper <code>\$_\subset</code>	\subset
<code>\subseteq</code>	Subset <code>\$_\subseteq</code>	\subseteq
<code>\in</code>	Member	\in
<code>\emptyset</code>	Empty set <code>\$_\emptyset</code>	\emptyset
<code>^</code>	superscript <code>\$_^</code>	x^2
<code>^{}</code>	exponents with >1 digit	x^{23}
<code>_</code>	subscript <code>\$_</code>	x_i
<code>_{}^</code>	subscript with >1 digit	x_{ir}
<code>\sum</code>	Sum over digits	\sum_i

Dokumentų eksportavimas

- Iš grafinės sąsajos:

File -> export

- nbconvert komanda galime atlikti įvairias operacijas su užrašinėmis.

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute labreport.ipynb
```

```
jupyter nbconvert --ExecutePreprocessor.timeout=1200 --ExecutePreprocessor.kernel_name='python3'
```

Paversti užrašinę į html neįtraukiant kodo

```
jupyter nbconvert --to=html --TemplateExporter.exclude_input=True labreport.nbconvert.ipynb
```

```
jupyter nbconvert labreport.ipynb --TagRemovePreprocessor.enabled=True --TagRemovePreprocess
```

- Pandoc konvertuoja ipynb į įvairiausius formatus.

Norint eksportuoti į pdf formatą reikės įdiegti texlive (linux) arba miktex (windows) programas.

```
pandoc -f ipynb lect1_Intro.ipynb -o lect.pdf --toc --pdf-engine=xelatex
```

- Slidify konvertuoja užrašinę į skaidres
- jupyter konvertuoja užrašinę į ir iš markdown, R Markdown, MyST ir įvairiausių programavimo kalbų skriptus.

jupyter diegimas:

```
conda install -c conda-forge jupyter
```

Gali reikėti dar įdiegti plėtinį kad atsirastu tiesioginis konvertavimas grafinėje jupyter lab aplinkoje.

- Jupyter Lab komandos (Commands: jupyter)
- Terminale

```
jupyter --to py:light labreport.ipynb
```

```
jupyter --to notebook labreport.py
```

```
jupyter --set-formats ipynb,py labreport.ipynb
```

```
jupyter --sync labreport.py
```

Skirtingi formatai užrašinės konvertavimo į programavimo skriptus:

- percent
- Hydrogen
- Markdown
- R Markdown
- MyST
- light

lect1_Intro.py yra susieta jupyter su lect1_Intro.ipynb light formatu. Markdown elementai tampa komentarais.

Paieška informacijos internete

- komandinės eilutės santrumpos google ar panašioms svetainėms su daugeliu nustatymų

```
define biophysics
```

- Nesekančios istorijos
- Atmetančios didžiausias svetaines
- Apsimokančios iš kitų paieškos sistemų

Santrauka

Trumpa seka ko tikrai reikės:

- Atsidaryt conda ir įdiegti pakuotes (conda install X)
- Atsisiųsti naujausia medžiagą. (git pull)
- Rašyti tekstą jupyterlab aplinkoje markdown ir python sintaksės pagalba
- Eksportuoti parašytą darbą html arba pdf formatu.

Demonstracija sekos windows aplinkoje

